

Timmerknekt



Läs denna bruksanvisning innan utrustningen tas i bruk.



Varning. Risk för allvarlig skada om instruktionerna i denna bruksanvisning förbises. Läs även vinschens monteringsanvisning och varningsföreskrifter.

Montering

Fäst schacklet i taggen.

Fäst vinschen i överkanten på vinschfästet med 2st M8x16 och 2st M8 låsmuttrar.

Fäst lyftbandet genom att trä det inifrån rullen och ut genom det stora hålet i rullens sida. Trä vagnsbulten genom det fyrkantiga hålet i rullens sida (skallen på insidan). Trä hålet i bandet över vagnsbulten och kläm fast det med medföljande fyrkantiga bricka(x) och mutter enligt vinschens manual.

Trä upp vinschfästet på benet med fot och lås det med en genomgående skruv M10x60 och mutter i det övre eller nedre hålet.

Knyt fast bandet med en säker knut i taggens schackel.

Underhåll

Smörj alla rörliga delar regelbundet. Vinschens kugghjul är särskilt viktigt.

Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att vinschens band är ordentligt infäst och ej skadat.

- ❗ Använd skor med stålhätta.
- ❗ Använd skyddshandskar.
- ❗ Använd skyddshjälm.
- ❗ Håll höger hand stadigt i vevhandtaget och vänster hand i det fasta handtaget när du använder timmerknekten.
- ❗ Kontrollera timmerknektens fot står på stadigt underlag.

Användning

Timmerknekten har två funktioner:

1. Lyfta en stockände från marken. Avlägsna fällspettet vid denna tillämpning. Slå in taggen över centrum i stocken genom att svinga hela timmerknekten mot stockänden. (Slå inte med något redskap mot timmerknektens baksida). Håll stadigt i handtagen och var hela tiden beredd på att stocken kan falla ned.

❗ När timmerknekten skall användas för att lyfta stockar skall den vara i upprätt läge och får inte lutas mer än 10 grader åt något håll. Håll stadigt i handtagen så att timmerknekten inte vrider sig. Lyft inte stockar högre än 60 cm.

❗ Stå bakom timmerknektens fot när du lyfter stockar så att stocken inte kan falla ned på dina ben eller fötter om den lossnar från taggen.

2. Fällriktning vid trädfällning. Sätt timmerknekten med ca 45 graders lutning mot trädet och spänn fast den med vinschen. Se till att du inte når timmerknektens ändläge. Du skall alltid kunna trycka ett par decimeter extra om trädet inte skulle falla.

❗ När fällspettet används, kontrollera att fällspettet sitter riktigt i sitt fäste på taggen, att timmerknekten har säkert fäste i marken och i stammen. Sätt alltid spettet under en kvist eller annan ojämnhet i stammen, om ingen naturlig ojämnhet finns, hugg ett ut fäste för fällspettet med en yxa. Spänn timmerknekten mot stammen innan du börjar såga. Stå inte under timmerknekten när trädet börjar röra på sig. Den faller ned när trädet börjar falla.

Delar:

Pos.

A	Komplett vinsch	1 st
B	Ben med fot	1 st
C	Fällspett	1 st
D	Tagg	1 st
E	Vinschfäste	1 st
F	Skruv M8x16	2 st
G	Mutter M8	2 st
H	Skruv M10x50	1 st
I	Mutter M10	1 st
J	Lyftband	1 st
K	Schackel	1 st

